

TY-S9696、TY-S4896 智能数显调节器说明书

DOC NO: 040502





深圳市东仪电子有限公司

SHENZHEN TOYI ELECTRONIC CO., LTD.

地址:深圳市福田区红荔西路天健名苑 A 座 6C 邮编: 518034 电话(传真): 0755-27017502 82903324 13682593207

1、概述

TY-S9696 智能数显调节器为单回路数显 PID 调节器,可自由组态选择热电偶、Pt100、微弱电压、标准电流/电压(如 4-20mA/1-5V DC)等输入信号类型,对于电流/电压线性输入信号可以选择显示量程,经 PID 运算后输出的控制信号,可直接控制电动执行器、继电器、变频器等,实现自动调节的目的。适用于工业现场的温度、压力、流量、液位的精确控制。

2、主要特点


- 软件组态,自由组态输入信号方式。(注:对热电偶、标准电流电压、Pt100 输入信号间切换需更改仪表内部短路器)
- 独特的 TOYI 输入信号滤波算法,有效滤除数百倍于正常输入信号范围的 尖峰脉冲信号,并保持 8 次/秒的采样速度和技术指标精度。
- 多参数显示,同时显示信号测量值、设定值和输出信号值、方便观察及调 试。
- 附带反馈信号的电动执行器有操作简便的阀位自动标定功能。
- 方便、简洁和保护性的偏差修正。保证显示与实际温度一致。
- PID 输出有正作用/反作用选择及输出上限和下限限定功能。

3、主要技术参数

■ 输入类型:

- a) 热电偶 K、S、B、R、E、J、T、N 输入阻抗>1MΩ
- b)热电阻: Pt100(-100℃~200℃), Pt100(-50℃~600℃)注: 出厂前需指明温度范围。
 - c) 线性电压: $0\sim20 mV$ 、 $0\sim50 mV$,输入抗阻 $>1 M\Omega$,量程可设定。
- d)标准电流/电压: 4~20mA/1~5V DC,输入阻抗 250Ω,量程可设定。
 线性量程选择范围:有效数字-1999~8000之间,小数点位置 0~3位,与输入信号成线性比例关系,可设定量程数值及小数点位置。
- 精度: 满量程的 0.25%
- PID 输出(有正作用/反作用选择)
 - 继电器(AC250V3A)时间比例输出;
 - 继电器(AC250V3A)开、闭输出控制电动执行器;
 - 光隔离 4~20mA 控制输出, 负载 ≤ 500Ω
- 可设 1~2 个报警,类型如下:上限报警、下限报警、偏差报警、上偏差报警、下偏差报警自动/手动无扰切换
- 电源: 100~240V AC, <8W
- 环境温度: 0~50°C, 湿度≤85%RH


4、仪表面板



仪表外形尺寸符合国家标准,不仅适合单机配套使用, 也适合仪表控制盘集中安装。 开孔尺寸如下:

TY-S9696: 91⁺¹x91⁺¹mm

NO.	面板文字	内容						
1	PV	测量值显示						
2	SV	显示设定值,设定仪表基本参数过程中显示参数及数值						
3	无	手动状态下中间两位显示 0~99,对应输出值 0%~100%						
4	无	输出值光柱显示,手动情况下闪亮						
5	无	指示脉冲输出情况,全功率时亮,无功率输出时灭,半功率闪亮						
6	无	无作用(和 AL2 相同)						
7	AL1	指示第一路报警继电器输出情况,闭合时亮,断开时灭						
8	AL2	指示第二路报警继电器输出情况,闭合时亮,断开时灭						
9	AUTO	自动状态指示灯						
10	MAN	手动状态指示灯						
11	OUT1	自动时常亮,手动时闪亮						
12	OUT2	保留使用						
13	TXD	通信显示灯						
14	RXD	通信显示灯						
15	A/M	自动/手动选择,进入参数设定键						
16	(数字键(保留未用)						
17	\forall	数字减少键						
18	\bigcirc	数字增加键						
19	ŠEŤ	参数设定键(参数设定好需按此键退出才能保存),另为进入报警方式						
		设定键						




NO.	面板文字	内容				
1	PV	测量值显示				
2	SV	显示设定值,设定仪表基本参数过程中显示参数及数值				
3	OUT ①	指示脉冲输出情况,全功率时亮,无功率输出时灭,半功率闪亮				
4	OUT@	指示继电器报警输出情况,闭合时亮,断开时灭				
5	AUTO	自动/手动状态指示灯				
6	ALM	报警指示				
7	无	输出光柱显示,手动情况下闪亮				
8	A/M	自动/手动切换键,进入参数设定键				
9	SET	参数设定键(参数设定好需按此键退出才能保存),另				
	SET	为进入报警方式设定键				
10	>	数字减少键				
11		数字增加键				

仪表外形尺寸符合国家标准,不仅适合单机配套使用,也适合仪表控制盘 集中安装。开孔尺寸如下:

TY-S4896: 45⁺¹x91⁺¹mm

◆以下使用说明\/ 等同于\/, / 等同于

5、接线方式



5.1输入端子:

- 1)、端子9、10为电源端子,接220VAC,最好使用隔离电源或净化电源,而避免与其他大功率电器或电动执行器等感性负载使用同一电源。
- 2)、端子 5、7适用于 K、S、B、R、E、J、T、N分度热电偶,参见 in 代码表热电偶,应使用相应的补偿导线连接至端子,导线电阻<100 欧姆;另端子 4、5、7、8 可为热电阻、电压、电流输入端子。

5.1 控制输出端子:

- 1) 当输出为继电器时间比例时, 11、12 为控制输出端子(无源触点);
- 2)◆当输出控制电动执行器时,SHUT、OPEN分别接执行器伺服电机的闭、开端子。通常11、12和11、13间的继电器触点均处于常开状态,仪表输出开信号时11、12间的继电器触点吸合,11、13保持常开;输出闭信号时11、13间的继电器触点吸合,11、12间保持常开。


⚠ 端子 11、12、13 用于控制电动执行器的开闭,其负载通常为感性负载,在开关断开时会产生很高的感生电压,干扰仪表工作,故应接上适当的电阻与电容串联吸收保护电路。对于较大功率的执行器,应加装中间继电器电路。

- ◆端子1、2、3用于接来自执行器的电位器500-1K欧姆反馈信号,其中2接电位器的滑臂,1接执行器开动作时与滑臂之间电阻不断减小一端,2则接另一端:
- 3) 端子15、16 输出4~20mA线性电流,15 接正、16 接负。

注: 仪表外壳所标为出厂端子图,如要改变出厂输入与输出功能,需对in和ot参数作相应调整,某些输入类型间切换还需改变壳内短路块。

注: 仪表有执行器自动标定功能和最小开度/最大开度限制功能,电位器只影响开度显示值和开度限制值(oL、oH参数),通常不影响仪表的其他调节控制功能

6、操作与参数设置方法



6.2 参数列表

参数	含义					
P	P 参数, 0~9999 之间选择, 影响 PID 控制调节带, P 值增大调节带变					
	窄; P 值减小调节带变宽。					
I	I 参数, 0~9999 之间选择,同样影响控制调节带,配合 P 值调节。					
d	d 参数, 0~9999 之间选择, 通常取 20~30					
oL	输出下限限制值,用于限制输出信号的最小值,0~99 之间选择,出厂					
	时通常取 0,仅在自动时(且在调节带范围内)起作用,手动时不受此					
	限制,另输出控制不带反馈执行器时不受此限制					
οH	输出上限限制值,用于限制输出信号的最大值,0~99 之间选择,出厂					
	时通常取 99, 仅在自动时(且在调节带范围内)起作用,手动时不受					
	此限制,另输出控制不带反馈执行器时不受此限制					
t	● ③该参数为密码锁,仪表用于线性信号输入更改量程参数,密码为 11,					
	可进入量程下限 iL、量程上限 iH 及偏差修正 Uc 参数的设置.(其它详					
	见《6.4 参数设置方法》)					
J	●线性电压/电位器或标准电流/电压输入时选择量程的小数点位置,					
	0~3 对应 0~3 位小数, 热电偶或热电阻输入时量程和小数点不受该数值					
	影响。					
	□设置上电状态: □ J为 0~3 时, 仪表上电为自动状态; □ J为 4~7 时,					
	仪表上电为手动状态。					
iL	线性信号输入时量程低端有效数值(-1999≤iL≤iH≤8000):					
iH	线性信号输入时量程高端有效数值(-1999≤iL≤iH≤8000):					
Uc	用于温度偏差修正。若需修正显示温度,增大或减小 Uc 值即可					
in	设置仪表输入信号类型。滤波系数。(见輸入信号方式及代码)					
ot	设置仪表正反作用、主控制输出信号类型、报警方式					
	(见 PID 輸出方式及报警方式代码)					
AL1.X	表示报警1, X报警方式(详见报警1代码及方式)					
AL2.X	表示报警 2, X报警方式 (详见报警 2 代码及方式)					
AL3.X	(保留未用)					

6.3 输入输出代码及含义

输入信号方式及代码表


in 0X XX 输入信号类型代码 平滑滤波系数,00-04 之间选择,数值越大,作用越强

a. 输入代码及类型:

	in 代码	输入信号	量程范围				
	10	K	0-500℃				
	11	K	0-1200℃				
	20	S	0-1600℃				
	30	В	0-1800℃				
	40	R	0-1700℃				
A	51	E	0-700℃				
A	61	J	0-900℃				
	70	T	0-400℃				
	81	N	0-1300℃				
	90	4-20mA/1-5VDC	-1999-8000,1-3 位小数可选				
	A0	0-20mV	-1999-8000,1-3 位小数可选				
	A1	0-50mV	-1999-8000,1-3 位小数可选				
В	E0	Pt100	-100.0-200.0℃				
ь	E0	Pt100	-50.0-600.0℃(定货时需指明)				
C	90	4-20mA(二线制)	-1999-8000,1-3 位小数可选				
·	90	电位器输入	(定货时需指明)				

如: in=0120 意思为输入平滑滤波系数为 01, 输入类型为 S (0~1600℃) 分度的热电偶。 注: A、B、C 类输入间切换需要更改仪表内部短路端子,请在工程师指导下使用(可向本公司索取相关技术资料) ◆参考附录

PID 输出方式及报警方式代码



	亚人作为这种。0万人作为,1万五作为
PID 输记	出代码及方式
ot 代码	PID 輸出信号方式
xxx0	继电器时间比例(全程 PID 调节输出)
xxx1	继电器时间比例(比例带内 PID 调节输出)
xxx5	4~20mA DC(其它电流电压输出定货时需指明)
xxx8	继电器直接控制电动执行器(无反馈,有输出显示)
xxx9	继电器直接控制电动执行器(有电位器或电流反馈值显示)

报警1代码及方式				
ot代码	报警方式			
xx0x	无报警			
xx1x	上限报警			
xx2x	下限报警			
xx3x	偏差报警			
xx4x	上偏差报警			
vv5v	一个公子识数			

如: ot=1018 意思为控制不带反馈执行器 PID 正作用输出,启动报警 1 为上限报警输出方式,无报警 2 输出。如: ot=0209 意思为控制带反馈执行器 PID 反作用输出,启动报警 2 为下限报警输出方式,无报警 1 输出。

报警 2 代码及方式				
ot代码	报警方式			
x0xx	无报警			
x1xx	上限报警			
x2xx	下限报警			
x3xx	偏差报警			
x4xx	上偏差报警			
-				

6.4 设置方法

●如何安装与接线?

- 1、把仪表插入仪表盘开孔中,开孔公差应适中,装上安装板螺杆,适度旋紧,外壳带自锁的仪表插入开孔中即可;
- 2、检查电源电压是否与所订仪表相同;
- 3、按接线端子图或说明书接线图正确接线;
- 4、特别注意电源输入线与信号输入线不可错接,及输出端子被强电流短路等;根据仪表接线端子接线,仪表上电依次检测 LED 数码→显示输入类型代码(in 0XXX)→显示输出类型代码(ot XXXX)到测控状态,检查输入输出代码是否你定货所需类型,如需修改,请参照"in"参数和"ot"参数修改方法。

●如何设置上电状态(J参数)?

- ☞ J为 0~3 时,仪表上电为自动状态;
- ☞ J为 4~7 时,仪表上电为手动状态。
- ●如何修改设定值:按下 "SET"键,使下排显示器显示的设定值闪亮,再按


 ◆动或 ※ 键进行修改。修改完毕,再按一下 "SET"键即可退出。
- ●报警启用和设置: 先进到 ot 代码设置 AL1 为所需报警方式 X, AL2 为所需报警方式 Y 并退出; 再按下 "SET"键约 4 秒, 使显示器显示"AL1.X"和其参数值,修改参数值为所需设定值, 再按 "SET"键,显示器显示"AL2.Y"和其参数值,修改参数值为所需设定值,再按 "SET"键直到退出即可。
- ●自动控制/手动控制:按下 "A/M"键,使输出值闪亮,即可用 或 键 对输出值进行手动控制。再按下 "A/M"键可退回自动控制状态。手动控制时,输出值可在 0~99 之间变化,不受输出限制值参数 oL 和 oH 影响。

●线性量程选择方法 (热电偶和 PT100 输入无需设定此参数):

例如,标准输入信号 4~20mA 变化范围对应量程显示 -10.00 至 16.80,则参照 参数修改方法用 和 键选取 iL 等于 -1000,选取 iH 等于 1680,选取 iL 和 iH 时不必理会小数点的位置,但要注意正负号和有效数字,且 iH>iL,注意量程选择完毕仪表会回到 t 参数修改状态,按 t 参数的选取要求取值(不能等于 11),确认后即进入 J 参数修改状态,然后取 J 等于 2(或 6),即 2 位小数,然后按下 SET 键确认后退出即可。

● PID 参数修改:

按下"A/M"键约 4 秒,使显示器显示 (P= "和 P 参数值, 再按动《《键进按定。修改完毕证"SET"键,显示 "I= "和 I 参数值,继续显示"d= "和 d 参数值,用户可



以用≪或≫键对相应的参数进行修改。通常取 P=100,I=200,d=30。若使用过程中觉得调节作用太强,输出值波动大且测量值出现振荡,则应减小 PI 的数值,可以取 P=50,I=100或 P=25,I=50或更小的 PI 数值;反之若觉得调节作用太弱,输出值变化太慢,则可取 P=200, I=400或更大的 PI 数值。d 为仪表的 D 参数,通常取 20~30。

●輸出值限制:

输出下限限制值 oL 和输出上限限制值 oH: 分别用于自动控制中限制输出信号的最小值和最大值, $0 \le$ oL < oH \le 99 之间选择,出厂时 oL 取 0,oH 取 99。 oL 及 oH 仅在自动时起作用,手动时不受此限制。

●进一步的调整:以反作用 PID 加热输出为例,如果希望在加热到接近设定值时提前减小输出,则可增大 P值或减小 I值;若测量值与设定值的偏差消除得太慢,则可增大 I值或适当减小 P值。

●PID 参数自整定: (为防止自整定过程中超调,仪表以低于设定温度 8 度为自整定参考点。一般无需自整定,仪表就可获得良好的控制效果)

设定好温度设定值后,参照 PID 参数修改方法,将 P 参数设为零,然后按"A/M"键数次直至退出,即启动了 PID 参数自整定。仪表会将输出增大然后减小数次后,根据温度的波动范围及其反应的快慢自动计算出 PID 参数,然后进入自动控制状态,用户可观察其自动控制的效果。如需保留整定结果,可按 PID 参数修改方法进入参数修改状态后,按 "SET"键数次直至退出。如不保留整定结果,则重新上电后会恢复原 PID 参数。

●t 参数(输出方式不同时, 其意义也不同):

☆ 输出直接控制电动执行器时 t 为执行器由全闭至全开时间,应在 10~255 秒间选择,出厂时取值 30,取值小则调节得精细,每次执行器的调节最小步距小,但相同调节量下的调节次数会相应多些,通常取执行器全闭至全开时间的0.5~0.8 倍为好。

☆ 该参数还有另一用途,即密码锁,仪表用于线性信号输入时(例如 4~20mA/1~5VDC 或 0~20mV 信号输入),用户若要更改量程,则须将其设为密码 11,方可进入量程下限 iL、量程上限 iH 及偏差修正 Uc 参数的设置。

- \bullet Uc **参数**: 用于温度偏差修正。若需修正显示温度,增大或减小 Uc 值即可,出厂时 Uc 取 0。
- ●电动执行器开度的自动标定(对输出控制带反馈执行器而言): 仪表可对带反馈的执行器进行自动标定,进行标定前,应仔细检查电动执行器的电气限位能否正常工作,否则可能标定不成功,并造成仪表或执行器机构损坏。按下A/M 键的同时形按下 键,即启动了阀门自动标定,此时仪表先输出执行器关信号,直到执行器的下限电气限位起作用,使执行器停止关动作,仪表即确定此时位置为执行器零位,对应阀位信号显示为零,然后仪表输出执行器开信号,同样直到执行器的上限电气限位起作用,使执行器停止开动作,仪表即确定此位置为执行器满位,对应阀位信号显示为99,并退出自动标定状态。

●减少干扰的措施:

合理的仪表布线可以使仪表的工作更为可靠,仪表的弱电信号信号线应尽量短些,若必须使用较长的连线时,应采用屏蔽信号线,外屏蔽与控制柜外壳妥善接地,并尽量远离强电线路进行布线;可能情况下,仪表应使用净化电源或隔离电源(采用变压器,接仪表电源的次级绕组悬空不接地)消除电源干扰。如果仪表测量值波动较大且系统对其采样速度不要求较快,则可改变仪表的 in 代码中的平滑滤波系数,滤波系数在 00-04 之间选择,数值越大,滤波作用越强,测量值显示越稳定,但跟随输入信号的变化速度也会变慢。

◆附录

如下为内部短路块明细。(注:请在工程师指导下使用)

短路端子 In 类型	A0	A3	Vin3	1V2!	12V!	1V	A2	Pt/TC
热电偶	/	/	D	/	/	/	/	D
4~20mA	/	/	/	/	D	/	D	D
Pt100(-100°C~200°C)	/	/	D	/	/	/	/	/
0~20mV	/	/	D	/	/	/	/	D
0~50mV	/	/	D	/	/	/	/	D

注: 短路处用 "D" 填写, 开路用 "/"

以上仪表如定货已指明出厂要求,一般接线无误即可正常工作 产品的不断更新可能导致以上部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。